



WICHTIGE HINWEISE zur Sicherheit

- **Lies die Original-Gebrauchsanweisung von Vanraam**, die der Rikscha beiliegt. (Du findest sie auch auf der Homepage von ABmitLARA.) Hier findest Du alle wichtigen Sicherheitshinweise. Es ist wichtig, diese Anleitung vor der Nutzung sorgfältig zu lesen und zu verstehen. Bei der Übergabe weisen wir Dich auf die wichtigsten Punkte hin (siehe Checkliste). **Du musst alle in der Original-Gebrauchsanweisung beschriebenen Sicherheitsanweisungen ausdrücklich befolgen!**
- Mit der Rikscha kannst Du normal Fahrrad fahren, sie ist aber **wegen des großen Gewichts und mit den drei Rädern etwas gewöhnungsbedürftig**. Die Fahrt mit einem dreirädrigen Lastenrad kann sich anfangs holprig anfühlen. **Nimm Dir vor der ersten Ausfahrt etwas Zeit, um Dich mit der Rikscha und ihrem Fahrverhalten vertraut zu machen.**
- Die Rikscha ist für die normale Nutzung auf ebenen, festen Untergrund ausgelegt, **nicht für den Offroad-Einsatz!** Du musst immer die für das Fahrradfahren gebräuchliche Achtsamkeit aufwenden.
- Natürlich musst Du die örtlichen **Regeln zur Teilnahme am Straßenverkehr stets einhalten.**
- Beachte, dass Du jederzeit **für die Sicherheit Deiner Passagiere verantwortlich** bist!

Zuladegewichte + Reifendruck

- **Maximales Fahrergewicht = 120 kg**
- **Maximale Passagiergewicht = 200 kg**
- Max. Belastbarkeit Gepäckträger = 20 kg
- Max. Ladung Gepäckfach vorne = 5 kg
- Max. Ladung Gepäckfach hinten = 5 kg
- **Reifendruck = ca. 4 Bar**

Diebstahlschutz

Beim Parken und Abstellen bist Du verpflichtet, die Rikscha immer mit den vorhandenen Schlössern vor Diebstahl zu sichern!

- Die Rikscha mit dem Speichenschloss abschließen
- Zusätzlich immer mit dem Kettenschloss den Rahmen sicher anschließen

**ACHTUNG: Niemals das Kettenschloss der Rikscha hinten durchziehen!
Dadurch kann das Schutzblech beschädigt werden!**

Kurzanleitung für Rikscha Vanraam Chat HÄNSEL und GRETEL



Seite 2 von 3

CHECKLISTE für die Einweisung

Thema	Seite in Anweisung	Hinweis	OK
Feststellbremse	10/51	Beim Abstellen immer aktivieren!	
Sattelhöhe	07/51	Vor der Fahrt einstellen!	
Hüftgurt für Passagiere		Während der Fahrt immer anlegen!	
Fußplatte (Passagier-Einstieg)	12-13/51	Auf die richtige Reihenfolge der Bedienung achten!	
Einschalten (Elektrosystem)	17/51		
Beleuchtung	11/51 17/51	Schaltet sich automatisch mit dem Elektrosystem ein!	
Gangschaltung	11/51	8 Gänge Nicht im Stillstand schalten!	
Tretunterstützung (Tasteneinheit)	17/51 21/51	3 Unterstützungsstufen	
Starthilfe	20/51	Für zusätzliche Unterstützung beim Anfahren und bei Steigungen!	
Rückwärtsfahr-Funktion	21/51	Im Stillstand rückwärts treten, aktiviert die Rückwärtsfahr-Funktion!	
Verdeck	32-35/51	Verdeck schränkt die Sicht des Fahrers ein!	
Anzeigebildschirm	18-19/51	Einheiten nicht verändern!	
Fahren	15-16/51	Wichtige Punkte, die beim Fahren zu beachten sind!	
Akku aufladen	22-25/51	Vor der Rückgabe immer Akku aufladen!	

WICHTIGE HINWEISE für Rückwärtsfahrfunktion



Wenn Du im Stand (z. B. an einer Ampel) die Pedale rückwärts trittst, wird die **Rückwärtstritt-Funktion aktiviert** und das Fahrrad fährt beim Anfahren rückwärts!

Nicht im Stillstand schalten und dann rückwärts treten!

Dadurch kann die Kette vom Zahnrad gleiten.



VOR DER RÜCKGABE

Reinigen

Bitte reinige die Rikscha immer vor der Rückgabe!!

Rikscha reinigen	<ul style="list-style-type: none">• Akku entnehmen und vor Nässe schützen• Rikscha mit warmem Wasser und einer weichen Bürste/Tuch reinigen ACHTUNG: Niemals einen Hochdruckreiniger verwenden!
-------------------------	---

Akku aufladen

Bitte lade den Akku der Rikscha vor der Rückgabe immer auf!

Akku aufladen	<ul style="list-style-type: none">• Siehe Seite 22-25/51 in der Gebrauchsanweisung
----------------------	--

BEI DER RÜCKGABE

Rikscha vollständig zurückgeben

Bitte achte darauf, dass Du die Rikscha und das Zubehör vollständig zurückgibst. Gib die Rikscha immer an eine befugte Person in der Leihstation zurück!

Schäden melden

Bitte melde Beschädigungen oder Probleme, die während der Nutzung entstanden sind! Nur so können wir dafür sorgen, dass die nachfolgenden Ausleiher ein funktionsfähiges Fahrrad erhalten.

Feedback und Spenden

Wenn Du Spaß mit der Rikscha hattest, lass uns daran teilhaben. Ein kleines Dankeschön und ein positives Feedback freut alle, die sich engagieren, um den Verleih der Lastenräder für alle zu ermöglichen.

Deine Spende hilft uns, dass ABmitLARA zu erhalten, zu verbessern und zu erweitern!